



FICHA TÉCNICA IDEAL PRÉ

1) CARACTERIZAÇÃO

O **IDEAL PRÉ** é um detergente para limpeza dos tetos bovinos leiteiros antes da ordenha.

2) INDICAÇÕES DE USO

O Ideal Pré é indicado para a higienização adequada dos tetos bovinos na fase pré ordenha, promovendo a remoção das sujidades. Higieniza, hidrata e prepara o teto para o contato com o equipamento de ordenha. É necessário usar luvas ao manusear o produto.

3) APRESENTAÇÃO

Disponível em bombonas plásticas de: 5 / 20 / 50 litros.

4) ESPECIFICAÇÕES

Variáveis	Resultados Esperados
Código Interno	G1
Estado Físico Ambiente	Líquido
Cor	Azul
Odor	Característico
pH	3,5 – 5,0
Densidade (g/cm³)	0,95 – 1,05
Viscosidade em segundos (Copo Ford D*6)	4" – 8"
Inflamabilidade	Não inflamável
Solubilidade	Totalmente miscível em água
Princípio Ativo	Ácido Lático
% Ativo m/m	2,5
Estabilidade	Estável nas condições normais de uso e manuseio
Validade	2 anos após a data de fabricação

Variáveis Microbiológicas	Resultados Esperados
Contagem Total de Mesófilos	Máximo 5,0x10 ³ UFC/mL
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência
<i>Pseudomonas aeruginosas</i>	Ausência
Coliforme Fecal / Termotolerante	Ausência
Coliforme Total	Ausência
Legenda: UFC → Unidade Formadora de Colônia	

5) MODO DE USAR

1. Encher o copo inferior do aplicador com 300 ml de Ideal Pré;
2. Pressionar a base inferior do copo aplicador, até o preenchimento do Ideal Pré com 2/3 do volume do copo superior, com formação de espuma;
3. Proceder a imersão completa e cuidadosa, a partir dos tetos mais distantes para os mais próximos;
4. Deixar agir por 30 segundos;
5. Secar com papel toalha descartável.

NOTA: O copo aplicador sem retorno previne a contaminação na aplicação contínua do Ideal Pré.



6) PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTES

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele.

Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. **Em caso de ingestão**, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. **Em caso de inalação ou aspiração**, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

7) FÓRMULA

AQUA, GLYCERIN, SODIUM LAURETH SULFATE, LACTIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE / 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, CI-74180.

8) CONSERVAÇÃO

Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada, ao abrigo do sol e calor.

9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Use luvas descartáveis ou PVC, máscara descartável, botas de borracha ou PVC, óculos de proteção e avental de PVC durante o manuseio do **IDEAL PRÉ**.

10) PROCEDIMENTO EM CASO DE VAZAMENTO OU DERRAMAMENTO

Contenha o vazamento, absorva o produto em areia, terra ou argila, coloque dentro de sacos plásticos ou baldes e encaminhe para descarte, conforme a legislação local. Evite que os resíduos penetrem em bueiros de esgotos ou cursos d'água.

11) OUTRAS INFORMAÇÕES

Os dados e informações aqui transcritos são de caráter meramente complementar, fornecidos de boa-fé, e representam o conjunto dos conhecimentos atuais sobre o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre os resultados da aplicação destes dados e informações, não eximindo os usuários de suas responsabilidades em quaisquer fases de manuseio do produto.

12) GARANTIAS

A Ideal Química garante seus produtos contra defeitos de fabricação, limitado ao valor da mercadoria e pelo período de validade do produto, impresso na embalagem original. Esta garantia não abrange eventuais alterações nas condições atuais do produto decorrentes do manuseio, estoque ou transportes inadequados.